



atmoMAG



MAG 14-0/0 RXI
MAG 14-0/0 GRX

■ ■ ■ ■ ■ RU, BY, UA



Для пользователя

Руководство по эксплуатации atmoMAG

Газовый проточный водонагреватель

MAG 14-0/0 RXI

MAG 14-0/0 GRX

Оглавление

Общая информация	2	4	Эксплуатация	6
		4.1	Обзор органов управления.....	6
Отличительные характеристики изделия	2	4.2	Подготовка устройства к работе	6
		4.3	Ввод в эксплуатацию	7
1 Указания к документации	2	4.4	Приготовление горячей воды.....	7
1.1 Хранение документации	2	4.4.1	Разбор горячей воды	7
1.2 Используемые символы.....	2	4.4.2	Регулировка температуры воды.....	7
1.3 Знаки соответствия	3	4.5	Регулировка мощности устройства.....	7
1.4 Тип устройства	3	4.5.1	Предварительная установка мощности.....	7
		4.5.2	Модуляция	8
2 Техника безопасности	3	4.6	Устранение неисправностей.....	8
		4.7	Вывод из работы	9
3 Указания по монтажу и эксплуатации	4	4.8	Защита от замерзания	9
3.1 Заводская гарантия.....	4	4.9	Техническое обслуживание	10
3.2 Использование по назначению	5	4.9.1	Замена батареи (только для RXI)	10
3.3 Требования к месту установки	5			
3.4 Уход	5			
3.5 Утилизация упаковки и аппарата	5			
3.5.1 Устройство	5			
3.5.2 Батарея (только для XI)	5			
3.5.3 Упаковка	5			
3.6 Советы по экономии энергии	6			

Общая информация

Отличительные характеристики изделия

1 Указания к документации

Общая информация

Газовые проточные водонагреватели almoMAG, далее «устройство», готовы к подключению. Их лишь необходимо соединить с трубопроводами и дымоходом. Они служат для снабжения горячей водой одной или нескольких водоразборных точек, например, умывальников, душей и ванн.

Устройства должны быть присоединены к газовому выпускной системе с естественной тягой (дымовой трубе).

Они оснащены устройством автоматического розжига и контроля главной горелки; благодаря чему нет постоянного расхода газа на непрерывно горящую запальную горелку.

В устройствах типа RXI электропитание для электронного розжига обеспечивается батареей. В устройствах типа GRX

электропитание для электронного розжига, начиная с расхода воды выше 2,2 литров в минуту, берет на себя генератор.

Газовые проточные водонагреватели типов RXI и GRX оснащены датчиком опрокидывания тяги (иногда называемым также датчиком выхода продуктов сгорания в помещение), который при неисправностях в системе отвода продуктов сгорания прерывает подачу газа к горелке.

Газовые проточные водонагреватели типа RXI оснащены тепловым предохранителем, который при перегреве теплообменника предотвращает дальнейшую эксплуатацию устройства. В устройствах типа GRX это не требуется, т. к. данную функцию также берет на себя генератор.

Приборы типа GRX и RXI оснащены регулятором давления газа, который регулирует давление газа на входе до постоянных 13 мбар.

Эксплуатация аппарата на природном газе без регулятора давления запрещается!

Приборы можно отрегулировать в соответствии с имеющимся видом газа. Для переналадки прибора на другие виды газа посоветуйтесь с сертифицированным компанией Vaillant монтажником.

Точное обозначение Вашего устройства специалист-монтажник после монтажа должен отметить в табл. 10.2 настоящего руководства и в прилагаемом при продаже «Паспорте изделия Vaillant».

Отличительные характеристики изделия

Максимальная мощность устройств может быть предварительно выбрана, в зависимости от потребности, посредством выбора мощности в диапазоне от 50 % до 100 % в 10 ступенях. В зоне предварительно выбранной ступени мощности расход газа плавно адаптируется к расходу протекаемой воды. Благодаря этим характеристикам для пользователя обеспечиваются следующие преимущества:

- Устройство потребляет лишь столько газа, сколько действительно требуется в данный момент. Благодаря этому во всей области отбора устройства обеспечивается постоянная температура на выходе.

- Применение смесителей с терморегуляторами и однорычажных смесителей возможно без ограничений.
- Устройства могут также использоваться для снабжения водоразборных точек с небольшим расходом, например, биде, т. к. можно отбирать горячую воду с расходом всего 2,2 л/мин и выше с постоянной температурой на выходе.
- Устройство могут без проблем использоваться и в областях с низкими стандартными давлениями в водопроводе (начиная с 0,2 бар, тип GRX начинает с 0,4 бар).
- Не требуется ручного процесса розжига.
- Устройства типа GX эксплуатируются в независимом от батареи режиме. Благодаря этому не требуется замена батареи.

1 Указания к документации

Следующие указания представляют собой «путеводитель» по всей документации.

В сочетании с данным руководством по эксплуатации и монтажу действительна и другая документация.

За ущерб, вызванный несоблюдением данных инструкций, мы не несем никакой ответственности.

Совместно действующая документация

Для пользователя установки:

- Руководство по эксплуатации № 921095
- Паспорт изделия Vaillant

Для специалистов:

- Руководство по монтажу № 921095

1.1 Хранение документации

Храните данное руководство по эксплуатации, а также всю входящую в объем поставки документацию таким образом, чтобы она находилась под рукой в случае необходимости. При переезде или продаже устройства передавайте документацию следующему владельцу.

1.2 Используемые символы

При управлении устройством соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в данном руководстве по эксплуатации!



Опасно!

Непосредственная опасность для здоровья и жизни!



Внимание!

Возможная опасная ситуация для оборудования и окружающей среды!



Указание!

Полезные советы, информация и указания.

- Символ необходимости выполнения какого-либо действия.

1.3 Знаки соответствия



Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза

Маркировка единственным знаком обращения аппарата на рынке государств - членов Таможенного союза свидетельствует его соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на него.

1.4 Тип устройства

Вы можете определить тип установленного устройства по обозначению, которое записывает монтажник по окончании монтажа в разделе 10 «Технические данные» и в прилагаемом при продаже «Паспорте изделия Vaillant».

2 Техника безопасности

Поведение в экстренном случае



Опасно!

Запах газа! Опасность отравления и взрыва из-за неправильной работы!

В случае появления запаха газа поступайте следующим образом:

- Не включайте и не выключайте электрический свет.
- Не нажимайте никаких выключателей электрических приборов.
- Не пользуйтесь телефоном в непосредственной близости от опасной зоны.
- Не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, спичками и т. п.).
- Не курите.
- Закройте запорный газовый кран.
- Откройте окна и двери.
- Оповестите соседей.
- Покиньте дом.
- Оповестите о неисправности предприятия по снабжению газом и Вашу специализированную организацию.

Указания по технике безопасности

Строго соблюдайте приведенные ниже указания по технике безопасности и предписания.



Опасно!

Опасность взрыва возгораемой воздушно-газовой смеси!

Не используйте и не храните взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, краски и т. п.) в помещении, в котором установлено устройство.



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Категорически запрещается отключать устройство слежения за тягой (датчик опрокидывания тяги). В противном случае при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.

Опасно!

Опасность отравления и взрыва из-за неправильной работы!

Категорически запрещается выводить работы предохранительные устройства; запрещается выполнять какие-либо манипуляции с этими устройствами, которые могут отрицательно сказаться на их надлежащей работе.

Поэтому запрещается выполнять какие-либо изменения:

- на устройстве,
- в непосредственном окружении устройства,
- на линиях подачи газа, приточного воздуха, воды и напряжения
- а также в системе отвода продуктов сгорания

Запрет на проведение изменений действует также и на конструкции в непосредственном окружении устройства, если подобные изменения могут оказать влияние на безопасность и надежность эксплуатации устройства.

Ниже приведены некоторые примеры:

- Приочно-вытяжные отверстия в дверях, перекрытиях, окнах и стенах запрещается закрывать, даже на время. Не перекрывайте вентиляционные отверстия одеждой и т. п. При укладке напольных покрытий запрещается закрывать или сужать вентиляционные отверстия в нижних частях дверей.
- Необходимо обеспечивать беспрепятственную подачу приточного воздуха к устройству. Обращайте на это внимание при установке шкафов, полок и другой мебели под устройством. Специальная облицовка устройства, аналогичная шкафам, подлежит действию специальных предписаний по ее исполнению. Обратитесь в Вашу специализированную организацию, если Вы хотите установить подобную облицовку.
- Не должны перекрываться отверстия для приточного воздуха и отходящих газов. Если отверстия закрываются в связи с проведением каких-либо работ, не забывайте открыть их после окончания этих работ.
- Устройства запрещается устанавливать в помещениях, из которых вентиляционные устройства или воздухоподогреватели принудительно удаляют воздух с помощью вентилятора (например, вытяжные колпаки, сушилки для белья). Исключение составляют случаи, когда используются предохранительные устройства, которые при работе газовых проточных водонагревателей отключают вентиляторы. Для подобных случаев мы рекомендуем нашу принадлежность Solomatik для MAG (№ для заказа 304821).
- При установке герметичных окон Вы должны по согласованию с Вашей специализированной фирмой обеспечить подвод к устройству достаточного для горения объема воздуха.

2 Техника безопасности

3 Указания по монтажу и эксплуатации

Вмешательство в конструкцию аппарата может осуществить только специалист, имеющий государственную аттестацию и, дополнительно, аттестацию фирмы Vaillant.



Внимание!

Опасность получения травм и материального ущерба из-за неправильно выполненных изменений!
Категорически запрещается самостоятельно выполнять вмешательства или манипуляции на газовом проточном водонагревателе или других частях установки.
Не пытайтесь самостоятельно выполнить обслуживание или ремонт устройства.

- Не нарушайте целостность и не срывайте пломбы с деталей. Только сотрудники специализированных организаций, имеющие государственную аттестацию и аттестацию от фирмы Vaillant, имеют право изменять опломбированные узлы.



Опасно!

Опасность получения ожогов!
Выходящая из крана вода может иметь высокую температуру.



Внимание!

Коррозионное повреждение из-за неподходящего воздуха для горения и воздуха в помещении!
Определенные вещества при неблагоприятных условиях могут стать причиной коррозии изделия и системы дымоходов.
Убедитесь, что в подводе воздуха для горения отсутствуют химические вещества.
Не используйте и не храните на месте установки изделия аэрозоли, растворители, хлорсодержащие чистящие средства, краски, клеи, соединения аммиака и т. п.

Монтаж и настройка

Установку прибора разрешается выполнять только сертифицированному компанией Vaillant специалисту. Он несет ответственность также за надлежащую установку и ввод в эксплуатацию.

Кроме того, этот специалист отвечает также за проведение осмотра/техобслуживания и ремонта прибора, а также за изменения настроенного расхода газа.

3 Указания по монтажу и эксплуатации

3.1 Заводская гарантия

Россия

Действующие условия гарантии завода-изготовителя Вы найдёте в приложенном к Вашему аппарату паспорте изделия.

Республики Беларусь

Требуйте правильного и полного заполнения гарантийного талона при покупке, монтаже, пуске и ремонте Вашего оборудования Vaillant.

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия завода-изготовителя действует только в случае, если оборудование было куплено у официального дилера Vaillant в Беларуси, монтаж и ввод в эксплуатацию, а также дальнейшее обслуживание оборудования было произведено аттестованным фирмой Vaillant специалистом сервисной организации (список сервис-партнеров см. на сайте www.vaillant.by) Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действующим законодательством той местности, где было приобретено оборудование фирмы Vaillant, осуществляется организация-продавец Вашего оборудования и/или связанная с ней договором организация, уполномоченная по договору с фирмой Vaillant выполнять гарантийный и после гарантийный ремонт оборудования фирмы Vaillant.

На аппараты типа VK, VKK, VKO, GP 210, VU, VUW, VIH, VRC и принадлежащие к ним завод-изготовитель устанавливает срок гарантии 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента продажи конечному потребителю. На аппараты типа MAG, VGH, VER, VES, VEH, VEN, VEK, VED – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи конечному потребителю.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется (обслуживание и ремонт проводиться уполномоченной организацией только за счет Пользователя) на оборудование неисправности которого вызваны: транспортными повреждениями и неправильным хранением, загрязнениями любого рода, замерзанием воды, неквалифицированным монтажом и/или вводом в эксплуатацию, несоблюдением инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования и приложений к ним, причинами независящими от изготовителя. На работы по монтажу и техобслуживанию оборудования гарантия не распространяется.

Организация являющаяся авторизованным сервисным партнером Vaillant имеет право отказать конечному потребителю в гарантийном ремонте оборудования, ввод в эксплуатацию и монтаж которого был выполнен третьей стороной, если специалистами этой организации были допущены указанные выше нарушения, исключающие гарантию завода-изготовителя.

Для надежной и безотказной работы отопительного оборудования требуется:

установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления и подаче холодной воды в водонагреватели; установка стабилизатора переменного напряжения на электрическую сеть питающую электрическую часть оборудования Vaillant; проведение ежегодного осмотра и технического обслуживания оборудования аттестованным фирмой Vaillant специалистом сервисной организации (список сервиспартнеров см. на сайте www.vaillant.by).

3.2 Использование по назначению

Газовые проточные водонагреватели Vaillant серии MAG сконструированы по последнему слову техники и с учетом общепризнанных правил техники безопасности. В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению возможна опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность нанесения ущерба изделию и другим материальным ценностям.

Газовые проточные водонагреватели предназначены специально для приготовления горячей воды с помощью газа.

Использование по назначению подразумевает:

- соблюдение прилагаемых руководств по эксплуатации, монтажу и техобслуживанию изделия фирмы Vaillant, а также всех прочих компонентов системы;
- соблюдение всех приведенных в руководствах условий выполнения осмотров и техобслуживания.

Газовые проточные водонагреватели Vaillant серии MAG не предназначены для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не обладающими соответствующим опытом и/или знаниями, кроме случаев, когда за ними присматривает лицо, которое ответственно за их безопасность или которое дает указания по использованию прибора.

Следите, чтобы дети не играли с прибором.

Использование газовых проточных водонагревателей Vaillant серии MAG в автомобилях, например, в передвижных домах или автокемперах считается использованием не по назначению. Автомобилями не считаются единицы техники, стационарно установленные на длительное время (так называемая стационарная установка).

Иное использование, нежели описанное в данном руководстве, или использование, выходящее за рамки описанного здесь использования, считается использованием не по назначению. Использованием не по назначению считается также любое непосредственное применение в коммерческих и промышленных целях.



Внимание!

Любое недозволенное использование запрещено.

Монтаж газового проточного водонагревателя должен быть выполнен квалифицированным специалистом, который несет ответственность за выполнение существующих правил, предписаний и нормативных актов.

3.3 Требования к месту установки

Газовые проточные водонагреватели устанавливаются на стене, преимущественно вблизи точки водоразбора и дымохода. Помещение, в котором предполагается установка газового водонагревателя, должно соответствовать требованиям, предъявляемым в данной местности к помещениям для установки газовых аппаратов. Выясните в Вашей специализированной организации, какие действуют требования к помещению. Перед установкой газового водонагревателя следует также получить соответствующее разрешение местного газоснабжающего предприятия и предприятия, обслуживающего дымоходы.

Установка газового водонагревателя должна быть зарегистрирована в местном газоснабжающем предприятии.

Место установки должно быть полностью защищено от замерзания. Если Вы не можете убедиться в этом, соблюдайте указанные меры по защите от замерзания.



Указание!

Нет необходимости в соблюдении расстояния между устройством и строительными конструкциями из горючих материалов, Т. к. при максимальной нагрузке устройства на его поверхности достигается более низкое значение температуры, чем максимально допустимое значение 85 °C.
Необходимо обеспечить следующее свободное пространство для обслуживания аппарата:
50 мм с каждой стороны;
150 мм-сверху;
150 мм-снизу, для подключения аппарата;
300 мм-спереди аппарата.

3.4 Уход

- Очищайте облицовку устройства влажной тряпкой, используя немного мыла.



Указание!

Не используйте абразивные или чистящие средства, которые могут повредить облицовку или органы управления из пластика.

3.5 Утилизация упаковки и аппарата

Как водонагреватель, так и упаковка состоят большей частью из материалов, которые можно подвергнуть рисайклину (вторичной переработке).

3.5.1 Устройство

Как водонагреватель, так и все принадлежности запрещается выбрасывать в бытовой мусор. Обеспечьте передачу старого устройства и возможно имеющихся принадлежностей в соответствующие пункты приема вторсырья.

3.5.2 Батарея (только для XI)

После окончания срока службы батареи сдайте ее в соответствующий пункт приема вторсырья (не выбрасывайте в бытовой мусор).

3.5.3 Упаковка

Утилизацию упаковки доверьте специализированной организации, которая выполняет монтаж.



Указание!

Строго соблюдайте действующие в Вашей стране предписания.

3 Указания по монтажу и эксплуатации

4 Эксплуатация

3.6 Советы по экономии энергии

Подобающая температура горячей воды

Воду рекомендуется подогревать лишь настолько, насколько это необходимо. Любой дальнейший нагрев ведет к ненужному расходу энергии. Кроме того, температура горячей воды выше 60 °C ведет к усиленному образованию накипи и преждевременному выходу из строя теплообменника.

Сознательное отношение к воде

Сознательное отношение к воде может значительно понизить расходы. Например, принятие душа вместо принятия ванны: в то время, как при принятии ванны расходуется около 150 литров воды, современный, оснащенный экономящей воду арматурой душ позволяет использовать лишь около трети этого количества воды. Кроме того: подтекающий водяной кран ведет к расточительной трате около 2000 литров, а неплотный сливной бачок - до 4000 литров воды в год. А новое уплотнение стоит копейки.

4 Эксплуатация

4.1 Обзор органов управления




Рис. 4.1 Органы управления atmоМAG

Пояснения к рис. 4.1

- 1 Терморегулятор
- 2 Патрубок холодной воды
- 3 Светодиод «Генерация напряжения розжига» (желтый)
- 4 Светодиод «Неисправность» (красный)
- 5 Светодиод «Работа» (зеленый)
- 6 Газовый кран
- 7 Регулятор давления газа
- 8 Главный выключатель
- 9 Патрубок горячей воды
- 10 Регулятор мощности (10 ступеней от 50 до 100 %)

Орган управления	Значение
Светодиод «Работа» (зеленый)	Святится, когда работает горелка.
Светодиод «Неисправность» (красный)	Мигает, если имеется неисправность.
Светодиод «Генерация напряжения розжига» (желтый)	Только для GRX: Загорается, если генератор не может создать напряжение, позволяющее ввести устройство в работу Только для RXI: Загорается, когда напряжение батареи падает настолько, что надежный ввод в работу вскоре не будет больше гарантироваться.
6	

Табл. 4.1 Органы управления

4.2 Подготовка устройства к работе




Рис. 4.3 Запорные устройства

- Откройте газовый запорный кран (6) прибора посредством надавливания и поворачивания ручки влево до упора (четверть оборота).
- Откройте запорный вентиль на патрубке холодной воды (2) устройства, повернув ручку влево до упора.

4.3 Ввод в эксплуатацию




Рис. 4.4 Ввод в эксплуатацию

- Нажмите главный выключатель (8); он должен зафиксироваться в нажатом положении.
- Поверните регулятор мощности (10) в требуемую ступень мощности. Водонагреватель готов к работе.



Указание!

При возможных неплотностях в трубопроводе горячей воды между устройством и водоразборными точками незамедлительно закройте шлицевой отверткой запорный вентиль холодной воды, см. раздел 4.7 «Вывод из эксплуатации». Доверяйте устранение неплотностей только специализированной организации.

4.4 Приготовление горячей воды

4.4.1 Разбор горячей воды



Опасно!

Опасность получения ожогов!

Выходящая из крана вода может иметь высокую температуру.

- Откройте кран горячей воды в водоразборной точке, например, умывальнике, мойке; газовый проточный водонагреватель автоматически включается и дает Вам горячую воду.
- Во время работы горелки светится зеленый светодиодный индикатор работы.



Указание!

Если водонагреватель не включается, проверьте, полностью ли открыт запорный вентиль, установленный перед краном горячей воды, или находится ли главный выключатель в положении ВКЛЮЧЕНО (I).



Указание!

Кроме того, может быть также засорено ситечко аэратора, встроенного в излив водоразборной арматуры. Для прочистки Вы можете демонтировать аэратор. При сильных отложениях накипи на аэраторе рекомендуется обработать его средством для удаления накипи (например, уксусом).

Водонагреватель автоматически отключает горелку, когда Вы закрываете кран горячей воды.

4.4.2 Регулировка температуры воды




Рис. 4.5 Регулировка температуры воды

Устройство обеспечивает постоянную температуру воды, независимо от расхода (в рабочем диапазоне расхода). Температуру воды Вы можете устанавливать терморегулятором (1):

- Поверните терморегулятор вправо : температура выше.
 - Поверните терморегулятор влево : температура ниже.
- Вы можете также изменять температуру воды и во время ее разбора.

4.5 Регулировка мощности устройства

4.5.1 Предварительная установка мощности

Вы можете отрегулировать мощность устройства регулятором мощности, установив его в одно из десяти положений в диапазоне от 50 % до 100 % номинальной тепловой мощности. Ограничивающая мощность устройства, Вы тем самым имеете возможность экономии энергии, точно приспособливая мощность устройства к существующей в данный момент потребности.

4 Эксплуатация




Рис. 4.6 Предварительная установка мощности

- Поверните регулятор мощности (10) вправо : мощность меньше.
- Поверните регулятор мощности (10) влево : мощность больше.

4.5.2 Модуляция

В диапазоне между выбранным Вами значением мощности и минимально возможным значением (около 40 %) происходит плавное автоматическое приспособление расхода газа к количеству протекающей через устройство воды (т. е. к действительному разбираемому объему воды), в результате чего температура воды на выходе из устройства всегда поддерживается на постоянном уровне.

4.6 Устранение неисправностей

«Неисправность» сигнализируется светодиодом «Неисправность» (мигает красным свечением). Как пользователь Вы имеете право пытаться устранить только следующие неисправности.

Неисправность	Причина	Устранение
Только тип RXI: Не функционирует, Ни один из светодиодов не горит.	Только тип RXI: Разряжены батареи. Только тип GRX: Низкое давление воды.	Только тип RXI: Замените батареи на новые. Только тип GRX: Восстановите подачу газа. Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль холодной воды. Если неисправность не удается устраниТЬ, сообщите о случившемся специализированной организации.
Только тип RXI: Мигает желтый светодиод. Нестабильность розжига.	Почти разряжены батареи.	Замените батареи на новые.

Устройство не включается, мигает красный светодиод.	Прервана подача газа. Воздух в трубопроводе подачи газа. Только тип GRX: Низкое давление воды. Неисправность запального устройства.	Восстановите подачу газа. При использовании сжиженного газа: При необходимости, замените пустой газовый баллон полным. Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль на газопроводе. Несколько раз откройте и закройте водяной кран, что удалить воздух из трубопровода подачи газа. Если неисправность не удается устраниТЬ, сообщите о случившемся специализированной организации.
Во время работы мигает красный светодиод.	Только тип GRX: Низкое давление воды. Прервана подача газа. Воздух в трубопроводе подачи газа.	Восстановите подачу газа. При использовании сжиженного газа: При необходимости, замените пустой газовый баллон полным. Несколько раз откройте и закройте водяной кран, что удалить воздух из трубопровода подачи газа. Если неисправность не удается устраниТЬ, сообщите о случившемся специализированной организации.

Табл. 4.3 Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство не выключается, горит красный светодиод.	Только тип RXI: Низкое давление воды. Только тип RXI: Почти разряжены батареи. Неисправно предохранительное устройство.	Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль холодной воды. Только тип RXI: При необходимости, замените батареи на новые. Сообщите о случившемся Вашей специализированной организации.

Табл. 4.3 Устранение неисправностей (продолжение)

Если устройство было блокировано предохранительным устройством, розжиг снова может выполняться автоматически, если Вы «устранили неисправность». Для «устранения неисправности» Вы должны либо

- закрыть и снова открыть водяной кран, не нажимая главный выключатель, либо
- оставить водяной кран открытым и выключить и снова включить устройство путем двухразового нажатия главного выключателя (8).

Особенно при первом вводе в эксплуатацию и после длительных перерывов в работе Вы, при известных обстоятельствах, должны несколько раз «устранить неисправность», прежде чем снова начнет выполняться автоматический розжиг.

Когда неисправность устранена, водонагреватель снова автоматически включается.

Если неисправность возникает снова, то с целью проверки обратитесь в специализированную организацию.

**Внимание!**

Опасность получения травм и материального ущерба из-за неправильно выполненных изменений!

Категорически запрещается самостоятельное вмешательство или манипуляции на газовом проточном водонагревателе или системах газо-, водоснабжения, подвода воздуха и отвода продуктов сгорания.

Не пытайтесь самостоятельно выполнить обслуживание или ремонт устройства.

Повторно вводите водонагреватель в работу только после того, как неисправность была устранена специалистом.

**Опасно!**

Опасность отравления угарным газом!

Категорически запрещается выводить из работы устройство слежения за тягой (датчик опрокидывания тяги); запрещается выполнять какие-либо манипуляции с этим устройством, которые могут отрицательно сказаться на его надлежащей работе.

В противном случае при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.

4.7 Вывод из работы




Рис. 4.7 Вывод из работы

- Один раз нажмите главный выключатель (8); он должен перейти в положение «Выключено».
- Закройте газовый запорный кран (6) устройства, повернув его вправо до упора.

Теперь подача газа к устройству прекращена.

- Закройте запорный вентиль на патрубке холодной воды (2) устройства, повернув его вправо до упора.

4.8 Защита от замерзания

В случае опасности замерзания из водонагревателя необходимо слить воду. Например, это следует сделать, если грозит опасность замерзания водопроводных линий. При этом соблюдайте следующий порядок действий (см. рис. 4.7 «Вывод из эксплуатации»):

- Закройте газовый запорный кран (6) и запорный вентиль на патрубке холодной воды (2), поворачивая их вправо до упора.




Рис. 4.8 Слив воды, тип RXi




Рис. 4.8 Слив воды, тип GRX

- Для слива воды отпустите винт с шестигранной головкой (1).
- Откройте краны горячей воды во всех присоединенных к водонагревателю водоразборных точках, тем самым делая возможным полное опорожнение устройства и трубопровода.
- Оставьте краны горячей воды и заглушку сливного отверстия открытими до тех пор, пока после исчезновения опасности замерзания Вы снова не заполните устройство.

**Указание!**

При последующем наполнении и вводе устройства в эксплуатацию включайте водонагреватель только тогда, когда после открытия запорного вентиля на патрубке холодной воды она начинает вытекать через открытые краны горячей воды. Тем самым гарантируется, что водонагреватель полностью заполнен водой.

4 Эксплуатация

4.9 Техническое обслуживание

Условием длительного срока службы, надежной и безотказной работы является регулярное ежегодное проведение осмотра и профилактического обслуживания устройства специалистом, имеющим государственную аттестацию и аттестацию фирмы Vaillant.



Внимание!

Опасность получения травм и материального ущерба из-за неправильного обращения!

Не пытайтесь самостоятельно выполнить техническое обслуживание или ремонт Вашего водонагревателя.

Доверьте проведение этих работ специализированной организации. Мы рекомендуем заключить с нею договор о техническом обслуживании.

Невыполнение технического обслуживания может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности устройства и приводить к материальному ущербу и травмам людей, уменьшению срока службы устройства.

4.9.1 Замена батареи (только для RXI)

Когда срок службы батарей (элементов типа А) истек, их необходимо заменить.

На это указывается загоранием желтого светодиода «Напряжение розжига».

Отсек для батареек (1) находится слева внизу на устройстве; доступ к нему возможен без демонтажа кожуха устройства.




Рис. 4.9 Замена батареи

- Откройте крышку отсека для батареи (1).
- Вытащите старые батареи и замените их новыми, соблюдая маркировку на крышке отсека для батареи.



Опасно!

Опасность взрыва! Не пытайтесь восстановить разряженные батареи путем заряда или другими средствами!

Батареи не нагревать и не бросать в огонь!

Руководство по монтажу
atmoMAG

Газовый проточный водонагреватель

MAG 14-0/0 RXI

MAG 14-0/0 GRX

Оглавление

1	Указания к документации	2	5.3	Подключение к дымоходу	10
1.1	Хранение документации	2	5.3.1	Проверка функционирования датчика опрокидывания тяги.....	10
1.2	Используемые символы.....	2	5.3.2	Монтаж трубы дымохода.....	11
2	Описание устройства	2	5.4	Схема электрических соединений.....	12
2.1	Шильдик	2	5.4.1	Схема соединений водонагревателя типа RXI	12
2.2	Знаки соответствия	3	5.4.2	Схема соединений водонагревателя типа GRX	13
2.3	Использование по назначению	3	6	Ввод в эксплуатацию	14
2.4	Соединительные патрубки	3	6.1	Проверка настроек газовой арматуры	14
2.5	Узлы	4	6.1.1	Сравнение настройки газовой арматуры с используемым газом	14
3	Указания по технике безопасности и предписания	5	6.1.2	Контроль давления газа на входе	14
3.1	Указания по технике безопасности	5	6.1.3	Контроль тепловой нагрузки	15
3.1.1	Монтаж	5	6.2	Таблицы настройки газовой арматуры	16
3.1.2	Подключение.....	5	6.3	Контроль функционирования устройства	17
3.1.3	Ввод в эксплуатацию	5	6.4	Передача пользователю	17
3.1.4	Осмотры и техническое обслуживание	5	6.5	Заводская гарантия	17
3.1.5	Устранение неисправностей	6	6.6	Переналадка на другой вид газа	17
3.2	Нормы и правила	6	7	Осмотры и техническое обслуживание	17
4	Монтаж	6	7.1	Подготовка к техническому обслуживанию	17
4.1	Объем поставки	6	7.2	Очистка горелки	18
4.2	Требования к месту установки	6	7.3	Очистка и удаление накипи из теплообменника	19
4.3	Монтаж регулятора давления газа	7	7.4	Контроль водяного блока	20
4.4	Предварительный монтаж	7	7.5	Контроль датчика опрокидывания тяги	20
4.5	Размеры	8	7.6	Пробная эксплуатация и повторный ввод в эксплуатацию	21
4.6	Монтаж устройства	9	7.7	Запасные части	21
4.6.1	Снятие и установка кожуха устройства	9	8	Устранение неисправностей	21
4.6.2	Монтаж устройства	9	9	Сервисная служба	22
5	Подключение	10	10	Технические данные	23
5.1	Подключение к газопроводу	10			
5.2	Подключение к водопроводу	10			

1 Указания к документации

2 Описание устройства

1 Указания к документации

Следующие указания представляют собой «путеводитель» по всей документации.

В сочетании с данным руководством по эксплуатации и монтажу действительна и другая документация.

За ущерб, вызванный несоблюдением данных инструкций, мы не несем никакой ответственности.

Совместно действующая документация

Для пользователей установки:

- Руководство по эксплуатации № 921095
- Паспорт изделия Vaillant

Для специалистов:

- Руководство по монтажу № 921095

1.1 Хранение документации

Передайте данное руководство по эксплуатации и монтажу, а также всю остальную действующую документацию и возможно необходимые справочники пользователю установки. Он берет на себя хранение инструкций и справочников, чтобы они всегда имелись под рукой в случае необходимости.

1.2 Используемые символы

При монтаже устройства соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в данном руководстве по монтажу!



Опасно!

Непосредственная опасность для здоровья и жизни!



Опасно!

Опасность получения ожогов!



Внимание!

Возможная опасная ситуация для оборудования и окружающей среды!



Указание

Полезные советы, информация и указания.

- Символ необходимости выполнения какого-либо действия.

Правила хранения и транспортировки

Аппараты Vaillant должны транспортироваться и храниться в оригинальной упаковке в соответствии с правилами, нанесенными

на упаковку с помощью международных стандартизованных пиктограмм.

Температура окружающего воздуха при транспортировке и хранении должна составлять от -40 до +40 °C.

Так как все аппараты проходят 100-процентный контроль функционирования, нормальным явлением считается небольшое количество воды в аппарате, которое, при соблюдении правил транспортировки и хранения, не приведет к повреждениям узлов аппарата.

2 Описание устройства

2.1 Шильдик

Шильдик находится на предохранителе тяги. Для этого Вы должны снять кожух устройства, см. раздел 4.5.1 «Снятие и установка кожуха устройства».

Обозначения на Шильдике имеют следующие значения:

Символ	Значение
MAG	Обозначение типа изделия
OE ...	Обозначение страны назначения
14-0/0	Производительность устройства XX в л/мин; тип подключения к дымоходу; поколение устройства
G	С электронных розжигом и генератором
R	С регулятором давления газа
X	С датчиком опрокидывания тяги
I	С электронных розжигом и батареей
atmoMAG	Модельный ряд
Тип	Вид газоотводного трубопровода и подачи воздуха для горения
B11	Зависящее от воздуха в помещении газовое устройство с предохранителем тяги в дымоотводящем канале, без вентилятора
B11 BS	То же, с устройством слежения за тягой.
cat. II 2НЗВ/Р	Обозначение вида газа: Комбинированный аппарат для природного и сжиженного газа
2H	Группа газов: природный газ
G 20 - 13 mbar	Природный газ с допустимым давлением
3B/P	Группа газов: сжиженный газ
G 30 - 30 mbar	Сжиженный газ с допустимым давлением
Pnom.	Максимальная теплопроизводительность
P _{min}	Минимальная теплопроизводительность
Q _{nom}	Максимальная тепловая нагрузка
Q _{min}	Минимальная тепловая нагрузка
p _{w,max}	Максимально допустимое давление воды
xxXXXXXXXXXXXXXX <<<xxxxxxxxNx	Дата изготовления аппарата Дата изготовления (неделя, год) указана в серийном номере на маркировке аппарата : - третья и четвертая цифры серийного номера : последние две цифры года изготовления - пятая и шестая цифры серийного номера : неделя изготовления [номер недели изготовления : с 01 по 52]
XXxx	Код качества, например, AC15

Табл. 2.1 Обозначения на шильдике



Внимание!

Устройство разрешается эксплуатировать только с видом газа, указанным на шильдике.

- Обязательно обозначьте тип устройства и вид газа, с которым эксплуатируется устройство, в таблице 10.2 «Параметры газа в отношении установленного вида газа» в разделе 10 «Технические данные» и в и в паспорте изделия Vaillant.
- Установите кожух устройства на место.

2.2 Знаки соответствия



Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза

Маркировка единственным знаком обращения аппарата на рынке государств – членов Таможенного союза свидетельствует его соответствие требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на него.

2.3 Использование по назначению

Газовые проточные водонагреватели Vaillant серии MAG сконструированы по последнему слову техники и с учетом общепризнанных правил техники безопасности. В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению возможна опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность нанесения ущерба изделию и другим материальным ценностям.

Газовые проточные водонагреватели предназначены специально для приготовления горячей воды с помощью газа.

Использование по назначению подразумевает:

- соблюдение прилагаемых руководств по эксплуатации, монтажу и техобслуживанию изделия фирмы Vaillant, а также всех прочих компонентов системы;
- соблюдение всех приведенных в руководствах условий выполнения осмотров и техобслуживания.

Газовые проточные водонагреватели Vaillant серии MAG не предназначены для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не обладающими соответствующим опытом и/или знаниями, кроме случаев, когда за ними присматривает лицо, которое ответственно за их безопасность или которое дает указания по использованию прибора.

Следите, чтобы дети не играли с прибором.

Использование газовых проточных водонагревателей Vaillant серии MAG в автомобилях, например, в передвижных домах или автокемперах считается использованием не по назначению.

Автомобилями не считаются единицы техники, стационарно установленные на длительное время (так называемая стационарная установка).

Иное использование, нежели описанное в данном руководстве, или использование, выходящее за рамки описанного здесь использования, считается использованием не по назначению.

Использованием не по назначению считается также любое непосредственное применение в коммерческих и промышленных целях.



Внимание!

Любое недозволенное использование запрещено.

Монтаж газового проточного водонагревателя должен быть выполнен квалифицированным специалистом, который несет ответственность за выполнение существующих правил, предписаний и нормативных актов.

2.4 Соединительные патрубки



Опасно!

Опасность ожогов и травмирования из-за выхода горячей или холодной воды!

При использовании пластмассовых труб для присоединения патрубков для холодной и/или горячей воды разрешается применять только трубы с термостойкостью 95 °C при давлении 10 бар.

Соединительные патрубки устройства:

- Вода 3/4"
- Газ 1/2"
- для природного газа (штуцер регулятора выравнивания давления)
- После определения места расположения устройства Вы должны подвести водо- и газопровод к соединительным патрубкам устройства.

2 Описание устройства

3 Указания по технике безопасности и предписания

2.5 Узлы




Рис. 2.2 Узлы 14-0/0, тип RXI

Пояснение к рис. 2.2

- 1 Датчик опрокидывания тяги
- 2 Предохранитель тяги
- 3 Термообменник
- 4 Электроды розжига
- 5 Горелка
- 6 Тепловой предохранитель
- 7 Терморегулятор
- 8 Регулятор давления газа
- 9 Отсек для батарей
- 10 Регулятор мощности
- 11 Газовая арматура
- 12 Контрольный электрод




Рис. 2.3 Узлы 14-0/0, тип GRX

Пояснение к рис. 2.3

- 1 Датчик опрокидывания тяги
- 2 Предохранитель тяги
- 3 Термообменник
- 4 Электроды розжига
- 5 Горелка
- 6 Генератор
- 7 Терморегулятор
- 8 Регулятор давления газа
- 10 Регулятор мощности
- 11 Газовая арматура
- 12 Контрольный электрод



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Категорически запрещается выводить из работы датчик опрокидывания тяги. В противном случае при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.

Если, например, газоотводный трубопровод полностью или частично забит или атмосферные условия в здании ограничивают бесперебойный отвод продуктов сгорания, датчик опрокидывания тяги фиксирует рост температуры и прерывает подачу газа.

3 Указания по технике безопасности и предписания

3.1 Указания по технике безопасности



Внимание!

При затягивании и отпускании резьбовых соединений использовать только подходящие рожковые (обыкновенные) гаечные ключи (не использовать трубные ключи, удлинители и т. п.). Неправильное использование и/или неподходящий инструмент могут привести к повреждениям (например, негерметичности)!

3.1.1 Монтаж



Внимание!

Не устанавливайте газовый проточный водонагреватель над другим устройством, использование которого может ему повредить (например, над плитой, от которой исходят пары и капли жира), или в помещении с агрессивной или сильно запыленной атмосферой.

3.1.2 Подключение



Опасно!

Опасность отравления и взрыва!

Опасность получения ожогов.

При монтаже соединений следите за тем, чтобы установить все уплотнения, чтобы быть уверенным в отсутствии неплотностей в газо- и водопроводе.



Опасно!

Опасность ожогов и травмирования из-за выхода горячей или холодной воды!

При использовании пластмассовых труб для присоединения патрубков для холодной и/или горячей воды разрешается применять только трубы с термостойкостью 95 °C при давлении 10 бар.

3.1.3 Ввод в эксплуатацию



Опасно!

Высокое содержание угарного газа из-за

неправильного сгорания опасно для жизни.

Переналадка устройства на другой вид газа разрешается выполнять только с использованием поставляемых с завода-изготовителя комплектов для переналадки.

Опасно!

Опасность для жизни в связи с выходом газа при неправильной работе из-за неподходящих сопел горелки.

Переналадку устройства на другой вид газа разрешается выполнять только с использованием поставляемых с завода-изготовителя комплектов для переналадки.



Внимание!

При давлении газа на входе, превышающем указанные диапазоны, запрещается вводить устройство в эксплуатацию. Обратитесь в предприятие по снабжению газом, если Вы не можете устранить причину этой неисправности.

3.1.4 Осмотры и техническое обслуживание



Опасно!

Опасность отравления и взрыва из-за неправильной работы!

Категорически запрещается выводить из работы предохранительные устройства; запрещается выполнять какие-либо манипуляции с этими устройствами, которые могут отрицательно сказаться на их надлежащей работе.

Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Категорически запрещается отключать или блокировать устройство слежения за тягой (датчик опрокидывания тяги). В противном случае при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.



Внимание!

При монтаже и демонтаже теплообменника следите за тем, чтобы не погнуть его.

Повреждения ведут к преждевременному износу устройства.

4 Монтаж



Внимание!

Для очистки теплообменника категорически запрещается использовать проволочные щетки или иные щетки с такой же высокой жесткостью. Повреждения ведут к преждевременному износу устройства.



Внимание!

Учтите, что при проверке тока ионизации измерительные кабели и зажимы должны быть чистыми и не должны быть смазаны мыльным раствором (аэрозольным течеискателем).

3.1.5 Устранение неисправностей



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

В случае повреждения датчика опрокидывания тяги и частично или полностью засоренной трубы дымохода при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Схема блокирующего отключения устройства может быть на время выведена из работы с целью устранения неисправностей.

3.2 Нормы и правила

При выборе места установки, проектировании, монтаже, эксплуатации, проведении инспекции, технического обслуживания и ремонта прибора следует соблюдать государственные и местные нормы и правила, а также дополнительные распоряжения, предписания и т.п. соответствующих ведомств касательно газоснабжения, дымоотведения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарной безопасности и т.д. – в зависимости от типа прибора.

4 Монтаж

4.1 Объем поставки

- Соединительный комплект, состоящий из следующих элементов:
 - Соединительный патрубок для природного газа
 - Регулятор давления газа, на 13 мбар
 - Соединительный адаптер с измерительным ниппелем
 - Уплотнения, дюбеля, винты
- Только тип RXI: Две батареи типа А

4.2 Требования к месту установки

При выборе места установки соблюдайте следующие указания:

- Газовый проточный водонагреватель разрешается устанавливать только в помещениях с достаточной вентиляцией.
- Стенка, на которой устанавливается водонагреватель, должна быть способной выдерживать вес готового к эксплуатации водонагревателя.
- При определенных обстоятельствах, входящие в объем поставки крепежные элементы не соответствуют материалу стены. В этом случае требуемые крепежные элементы должны быть приобретены дополнительно.
- Место установки должно быть полностью защищено от замерзания. Если Вы не можете убедиться в этом, соблюдайте указанные меры по защите от замерзания.
- Выбирайте место установки таким образом, чтобы можно было удобно выполнить прокладку необходимых трубопроводов (подачи газа, подачи и отвода воды).



Внимание!

Не устанавливайте газовый проточный водонагреватель над другим устройством, использование которого может ему повредить (например, над плитой, от которой исходят пары и капли жира), или в помещении с агрессивной или сильно запыленной атмосферой.

- Газовый проточный водонагреватель должен быть присоединен трубой дымохода с предписанным диаметром (см. раздел 10 «Технические данные») к газовыпускной системе с естественной тягой (дымовой трубе).



Указание!

Нет необходимости в соблюдении расстояния между устройством и строительными конструкциями из горючих материалов, т. к. при максимальной нагрузке устройства на его поверхности достигается более низкое значение температуры, чем максимально допустимое значение 85 °C.

- Поясните покупателю эти требования.

4.3 Монтаж регулятора давления газа

Перед монтажом водонагревателю на стену Вы должны выполнить монтаж входящего в объем поставки регулятора давления газа (2) и соединительного элемента с патрубком для измерения входного давления газа (3).




Рис. 4.1 Монтаж регулятора давления газа, тип RXi




Рис. 4.2 Монтаж регулятора давления газа, тип GRX

- Ввинтите соединительный патрубок (1) в регулятор давления газа, как показано на рисунке.



Внимание!

Нарушения в работе!

Убедитесь в том, что стрелка направления движения газа на регуляторе давления газа указывает в сторону патрубка подвода газа.

- Ввинтите соединительный элемент с патрубком для измерения входного давления газа меньшей резьбой в регулятор давления газа.



Указание!

При последующем настенном монтаже устройства следите за тем, чтобы обеспечивался удобный доступ к измерительному патрубку.

- Навинтите соединительный патрубок вместе с регулятором давления газа и соединительным элементом на газовый патрубок устройства.

4.4 Предварительный монтаж




Рис. 4.3 Предварительный монтаж

Пояснения к рис. 4.3

- 1 Патрубок горячей воды R 1/2
- 2 Патрубок газа
- 3 Патрубок холодной воды R 1/2

При использовании имеющихся принадлежностей Vaillant можно сохранить имеющиеся устройства для навески или выполнить предварительный монтаж, как показано на рисунке.

Для всех типов устройств рекомендуются следующие расстояния:
a = 185 мм
b = ≈ 200 мм

4 Монтаж

4.5 Размеры




Рис. 4.4 Размеры водонагревателя

Размер	мм	Размер	мм
A	224	J	350
B	Ø 130	K	259
C	64	L	124
D	631	M	680
E	621	N	695
F	164	O	50
G	70	P	125
H	120	Q	269
I	мин. 20		

4.6 Монтаж устройства

4.6.1 Снятие и установка кожуха устройства

Для монтажа и технического обслуживания водонагревателя Вы должны снять кожух устройства, а после окончания работ установить его на место.

Снятие кожуха




Рис. 4.5 Снятие кожуха

- Снимите ручку терморегулятора (1) со шпинделя и ручку регулятора мощности (10).
- Вывинтите винт (13), находящийся под ручкой терморегулятора.
- Потяните кожух на себя и вытащите его через верх, сняв с обоих держателей (14).

Установка кожуха




Рис. 4.6 Установка кожуха

- Установите кожух сверху в оба держателя (14) и прижмите его к задней стенке устройства. Следите за тем, чтобы обе планки вошли в вырезы кожуха.
- Винтите на место винт (13), находящийся под ручкой терморегулятора.
- Установите на место ручку регулятора мощности (10) и ручку терморегулятора (1).

4.6.2 Монтаж устройства

- Определите место установки, см. раздел 4.2 «Требования к месту установки».
- Для подвески устройства используйте, в зависимости от местных условий, вырезы или отверстия в задней стенке устройства.
- Просверлите отверстия для крепежных винтов соответственно размерам, указанным на рисунке в разделе 4.4 «Размеры».
- Для крепления устройства можно использовать анкерные болты, крюки, винты или болты с резьбой.
- Закрепите заднюю стенку устройства на стене, используя для этого подходящий крепежный материал.

5 Подключение

5 Подключение



Опасно!
Опасность отравления и взрыва!

Опасность получения ожогов!

При монтаже соединений следите за тем, чтобы установить все уплотнения, чтобы быть уверенным в отсутствии неплотностей в газо- и водопроводе.



Опасно!
Опасность ожогов и травмирования из-за выхода горячей или холодной воды!
При использовании пластмассовых труб для присоединения патрубков для холодной и/или горячей воды разрешается применять только трубы с термостойкостью 95 °C при давлении 10 бар.

5.1 Подключение к газопроводу

- Монтаж запорного газового крана выполняется на опуске газопровода или непосредственно под аппаратом. На приборах, которые эксплуатируются с природным газом, заранее нужно установить регулятор давления газа. (см. раздел 4.3 «Монтаж регулятора давления газа»).
- Проведите опрессовку собранного газопровода согласно действующим правилам.

5.2 Подключение к водопроводу

- Выполните соединение патрубков холодной и горячей воды; соединения должны быть выполнены без создания механических напряжений.
- Проверьте герметичность устройства и, при необходимости, устраните неплотности.

5.3 Подключение к дымоходу




Рис. 5.1 Подключение к дымоходу

Пояснения к рис. 5.1

- Труба дымохода
- Патрубок предохранителя тяги

5.3.1 Проверка функционирования датчика опрокидывания тяги

Перед монтажом трубы дымохода проверьте правильность функционирования датчика опрокидывания тяги. При этом соблюдайте следующий порядок действий:

- Перекройте дымоход.




Рис. 5.2 Настройка максимальной температуры и мощности

- Поверните терморегулятор (1) вправо в положение максимальной температуры.
- Поверните регулятор мощности (10) влево в положение максимальной мощности.
- Откройте один из кранов горячей воды.

В течение максимум 2 минут датчик опрокидывания тяги должен прервать подачу газа и отключить устройство.

Вы можете снова включить устройство после охлаждения датчика опрокидывания тяги (не ранее, чем через 15 минут).




Рис. 5.3 Разблокировка

Вы можете разблокировать устройство следующим образом:

- закрыть и снова открыть водяной кран, не нажимая главный выключатель, либо
- оставить водяной кран открытый и выключить и снова включить устройство путем двухразового нажатия главного выключателя (5).

Если датчик опрокидывания тяги не прерывает подачу газа в течение указанного времени:

- Сообщите о случившемся в гарантийно-консультационную службу.
- Выключите устройство.

5.3.2 Монтаж трубы дымохода

- Установите трубу дымохода (1) в патрубок трубы дымохода (2) на предохранителе тяги, см. рис. 5.1 Подключение к дымоходу.

5 Подключение

5.4 Схема электрических соединений

5.4.1 Схема соединений водонагревателя типа RXI




Рис. 5.3 Схема соединений для типа RXI

5.4.2 Схема соединений водонагревателя типа GRX




Рис. 5.4 Схема соединений для типа GRX

6 Ввод в эксплуатацию

6 Ввод в эксплуатацию

Первый ввод устройства в эксплуатацию и инструктаж пользователя должны быть проведены квалифицированным специалистом.

При первом вводе в эксплуатацию следует провести контроль настройки газовой арматуры и установить батареи (только тип RXI).

Выполняемые действия описаны в руководстве по эксплуатации в разделе 4.3.

6.1 Проверка настроек газовой арматуры

- Для этого сравните таблицы в разделе 6.2 «Таблицы настройки газовой арматуры».

6.1.1 Сравнение настройки газовой арматуры с используемым газом

- Сравните данные по исполнению устройства (категория и установленный вид газа), приведенные на шильдике, с характеристиками местного используемого газа. Информацию Вы можете получить в местном предприятии по снабжению газом.

Соответствие отсутствует:

- Перенастройте устройство на используемый вид газа, см. раздел 6.5 «Перенастройка на другой вид газа».

6.1.2 Контроль давления газа на входе

Давление газа на входе Вы можете измерить жидкостным манометром (с разрешением не хуже 0,1 мбар). При этом соблюдайте следующий порядок действий:

- Закройте запорный газовый кран.




Рис. 6.1 Ниппель для измерения давления газа на входе, тип RXI




Рис. 6.2 Ниппель для измерения давления газа на входе, тип GRX

- Отпустите уплотняющий винт из ниппеля для измерения давления газа на входе (1).
- Присоедините U-образный манометр.
- Откройте запорный газовый кран.
- Включите устройство, как описано в руководстве по эксплуатации, и откройте кран горячей воды в какой-либо точке водоразбора.
- Измерьте давление газа на входе.

Группа газов	Допустимый диапазон давления газа на входе в мбар
Природный газ 2Н G 20	13 - 20
Сжиженный газ 3В/Р G 30	25 - 35

Табл. 6.1 Диапазон давлений газа на входе



Внимание!

При давлении на входе, превышающем указанные диапазоны, запрещается вводить устройство в эксплуатацию. Обратитесь в предприятие по снабжению газом, если Вы не можете устранить причину этой неисправности.

- Выключите устройство.
- Закройте запорный газовый кран.
- Снимите U-образный манометр.
- Затяните уплотняющий винт в патрубок для измерения давления на входе.
- Откройте запорный газовый кран.
- Проверьте герметичность измерительного патрубка.

6.1.3 Контроль тепловой нагрузки

- Вы можете контролировать тепловую нагрузку двумя методами:
- Считывание величины расхода газа по счетчику (объемный метод)
 - Контроль давления на соплах

Объемный метод

Перед проведением контроля необходимо удостовериться в том, что для покрытия пиковых нагрузок в газовую сеть не добавляются другие газы (например, воздушно-пропановая смесь).

Информацию об этом можно получить в предприятии по снабжению газом.

Необходимо также обеспечить, чтобы во время проведения контроля не включались никакие другие газовые приборы.




Рис. 6.3 Настройка максимальной температуры и мощности

- Включите устройство, как описано в руководстве по эксплуатации, и установите терморегулятор (1) на максимальную температуру, вращая его вправо.
- Поверните регулятор мощности (10) влево в положение максимальной мощности.
- Найдите требуемое значение расхода газа в табл. 6.3 «Расход газа» (табличное значение л/мин), см. раздел 6.2 «Таблицы настройки газовой арматуры».
- Запишите показания газового счетчика. Полностью откройте кран горячей воды. При этом должен протекать номинальный расход воды, см. раздел 10 «Технические данные».
- Спустя приблизительно 5 минут непрерывной работы устройства считайте показания газового счётчика и сравните их с табличным значением.

Допускаются отклонения $\pm 5\%$.

Если отклонения превышают указанные предельные значения:




Рис. 6.4 Маркировка сопла

Пояснения к рис. 6.4

- 1 Сопло горелки
- 2 Горелка
- 3 Коллектор

- Проверьте, используются ли правильные сопла. Для этого сравните маркировку на установленных соплах с данными в таблице в разделе 10 «Технические данные». Возможно, что для этого Вам придется демонтировать горелку, см. раздел 7.2 «Очистка горелки».
- Если сопла не являются причиной отклонения, обратитесь в гарантийно-консультационную службу.
- Выключите устройство.

Контроль давления на соплах




Рис. 6.5 Штуцер для измерения давления на соплах, тип RXI

6 Ввод в эксплуатацию




Рис. 6.6 Штуцер для измерения давления на соплах, тип GRX

- Отпустите уплотняющий винт из штуцера для измерения давления на соплах (1).
- Присоедините U-образный манометр (с разрешением не хуже 0,1 мбар).




Рис. 6.7 Настройка максимальной температуры и мощности

- Включите устройство, как описано в руководстве по эксплуатации, и установите терморегулятор (1) на максимальную температуру, вращая его вправо.
- Поверните регулятор мощности (10) влево в положение максимальной мощности.
- Полностью откройте кран горячей воды. При этом должен протекать номинальный расход воды, см. раздел 10 «Технические данные».
- Определите требуемое давление на соплах в мбар по таблице 6.4 «Давление в горелке».
- Сравните измеренное давление с табличным значением. Допускаются отклонения $\pm 10\%$.
- Выключите устройство.
- Снимите U-образный манометр.
- Затяните уплотняющий винт штуцера для измерения давления на соплах.
- Проверьте герметичность уплотняющего винта.

Если отклонения превышают указанные предельные значения:




Рис. 6.8 Маркировка сопла

Пояснения к рис. 6.8

- 1 Сопло горелки
- 2 Горелка
- 3 Коллектор

- Проверьте, используются ли правильные сопла, см. табл. 10.2 «Параметры настройки в зависимости от вида газа». Для этого сравните маркировку на установленных соплах с данными в таблице в разделе 10 «Технические данные». Возможно, что для этого Вам придется демонтировать горелку, см. раздел 7.2 «Очистка горелки».
- Если сопла не являются причиной отклонения, обратитесь в гарантийно-консультационную службу. Запрещается вводить устройство в эксплуатацию.
- Выключите устройство.

6.2 Таблицы настройки газовой арматуры

Исполнение устройства для:	Природный газ	Сжиженный газ
Обозначение на шильдике	2H G 20 - 13 mbar	3B/P G 30 - 30 mbar
Заводская настройка	G 20	G 30
Маркировка сопел горелки	145	076

Табл. 6.2 Заводская настройка газовой арматуры

Группа газов	Расход газа при номинальной тепловой нагрузке в л/мин
Природный газ 2Н G 20	49,6
Сжиженный газ 3В/Р G 30	14,5

Табл. 6.3 Расход газа

Группа газов	Давление на соплах при номинальной тепловой нагрузке, мбар
Природный газ 2Н G 20	4,5
Сжиженный газ 3В/Р G 30	21,1

Табл. 6.4 Давление на соплах

6.3 Контроль функционирования устройства

- Проверьте работу устройства, как это описано в руководстве по эксплуатации.
- Удостоверьтесь в полной герметичности устройства (по газу и воде).
- Удостоверьтесь в нормальном отводе продуктов сгорания на предохранителе тяги, например, с помощью холодного зеркала.
- Проверьте функционирование датчика опрокидывания тяги, см. раздел 5.3 «Подключение к дымоходу».
- Обязательно обозначьте тип устройства и вид газа, с которым эксплуатируется устройство, в паспорте изделия в соответствии с таблицей 10.2 «Данные настройки в зависимости от вида газа» в разделе 10 «Технические данные».
- Установите кожух на устройство.

6.4 Передача пользователю



Указание!

После окончания монтажа наклейте на лицевую панель аппарата прилагаемую наклейку 835593 на языке пользователя.

Пользователь устройства должен быть проинструктирован об обращении и функционировании газового проточного водонагревателя.

- Ознакомьте пользователя с управлением устройством. Передайте пользователю руководство по эксплуатации и ответьте на его вопросы.
- Передайте пользователю на хранение все предназначенные для него инструкции и документацию.
- Укажите пользователю на то, что Вы обозначили тип устройства и вид газа, с которым эксплуатируется устройство, в паспорте изделия Vaillant в соответствии с таблицей 10.2 «Данный настройки в зависимости от вида газа».
- Проинструктируйте пользователя о принятых мерах по обеспечению подвода необходимого количества воздуха для горения и нормального отвода продуктов сгорания. При этом следует обратить внимание пользователя на то, что запрещается вносить изменения, влияющие на работу устройства.
- Укажите пользователю на правила по технике безопасности, которые он должен строго соблюдать.
- Укажите пользователю на необходимость регулярного проведения осмотров и технического обслуживания устройства. Порекомендуйте ему заключить договор о техническом обслуживании.
- Обратите внимание пользователя на то, что инструкции должны оставаться вблизи водонагревателя.
- Обратите особое внимание пользователя на то, что изменения в помещении разрешается выполнять только по согласованию со специализированной организацией.

6.5 Заводская гарантия

Владельцу прибора мы предоставляем заводскую гарантию в соответствии с условиями, приведенными в гарантийной карте. Работы, выполняемые в течение гарантийного срока, осуществляются, как правило, только нашей сервисной службой.

Мы можем возместить вам вероятные расходы, возникшие при выполнении работ на приборе в течение гарантийного периода, только в том случае, если мы давали вам соответствующее поручение и речь идет о гарантийном случае.

6.6 Переналадка на другой вид газа



Опасно!

Высокое содержание угарного газа из-за

неправильного сгорания опасно для жизни.

Переналадку устройства на другой вид газа разрешается выполнять только с использованием поставляемых с завода-изготовителя комплектов для переналадки.



Опасно!

Опасность для жизни в связи с выходящим газом при неправильной работе из-за неподходящих сопел горелок.

Переналадка устройства на другой вид газа разрешается выполнять только с использованием поставляемых с завода-изготовителя комплектов для переналадки.

При смене вида газа необходимо выполнить переналадку устройства на имеющийся вид газа. Для этого требуется заменить определённые детали устройства и изменить настройку определённых узлов.

Эти изменения и вызванные ими новые настройки разрешается выполнять только квалифицированному и аттестованному фирмой Vaillant специалисту согласно предписаниям, действующим в данной местности.

Переналадку можно легко выполнить, если следовать инструкциям, которые поставляются совместно с предлагаемыми фирмой Vaillant комплектами переналадки.

7 Осмотры и техническое обслуживание

7.1 Подготовка к техническому обслуживанию

Для проведения технического обслуживания Вы должны демонтировать корпус, см. раздел 4.5 «Монтаж устройства». Перед проведением описанных ниже работ по техническому обслуживанию следует полностью опорожнить устройство, см. раздел 4.8 «Зашита от замерзания» в руководстве по эксплуатации.

Для очистки устройства вначале необходимо демонтировать горелку, а затем теплообменник. После окончания работ по техническому обслуживанию установите все детали на место в обратной последовательности.

Всегда очищайте как горелку, так и теплообменник.



Указание!

На всех демонтированных деталях заменяйте уплотнения (комплекты уплотнений см. раздел 7.7 «Запасные части»)

7 Осмотры и техническое обслуживание

7.2 Очистка горелки

Для чистки, возможно, потребуется демонтировать не только горелку, но и коллектор, если он также загрязнён.




Рис. 7.1 Штекерный контакт электрода розжига, тип RXI




Рис. 7.2 Штекерный контакт электрода розжига, тип GRX

- Отсоедините штекерный контакт электрода розжига на электронной плате.




Рис. 7.3 Крепление горелки на газовой арматуре, тип RXI




Рис. 7.4 Крепление горелки на газовой арматуре, тип GRX

- Вывинтите два шрупа, которыми горелка закреплена на газовой арматуре.
- Слегка приподнимите горелку и вытащите ее на себя.
- Для демонтажа трубки с соплами вывинтите два шрупа.




Рис. 7.5 Конструкция горелки

- Возможно имеющиеся остаточные продукты сгорания (нагар) удалите проволочной латунной щеткой. При необходимости, очистить сопла, инжекторы и направляющие горелки мягкой кисточкой и продуть сжатым воздухом (очистка от пыли и грязи). При сильном загрязнении горелки промыть ее мыльным раствором, а затем проточной водой.
- Установите коллектор на горелку.

7.3 Очистка и удаление накипи из теплообменника

Для очистки теплообменника вначале необходимо демонтировать горелку, а затем теплообменник.



Внимание!

При монтаже и демонтаже теплообменника следите за тем, чтобы не погнуть его.

Повреждения ведут к преждевременному износу устройства.




Рис. 7.7 Крепление задней стенки теплообменника, тип GRX

- Отпустите накидные гайки на трубопроводах подачи холодной и отвода горячей воды.
- Отпустите самонарезающие винты хомутов, которыми трубопроводы холодной и горячей воды закреплены на задней стенке.




Рис. 7.6 Крепление задней стенки теплообменника, тип RXI




Рис. 7.8 Демонтаж теплообменника

- Отпустите зажимы, которыми теплообменник закреплен на предохранителе тяги.
- Вначале потяните теплообменник на себя, а затем вверх, и вытащите его.

При незначительном загрязнении:

- Промойте пластины теплообменника тонкой, сильной струей воды.

7 Осмотры и техническое обслуживание

При сильном загрязнении:

- Для очистки блока пластин используйте обычную мягкую щетку. Для удаления частичек пыли и жира очистите блок пластин, по возможности, сверху и снизу в емкости с горячей водой.

Указание!

Не оказывайте щеткой сильного давления. Следите за тем, чтобы не погнуть пластины!

- Затем промойте теплообменник под проточной водой. При наличии на поверхности теплообменника жировых и масляных отложений:
 - Очистите теплообменник в подходящей емкости с горячей водой, в которую добавлено жирорастворяющее моющее средство.
- При отложении накипи:
 - Используйте имеющееся в продаже средство для удаления накипи. Следуйте при этом указаниям по применению этого средства.

Указание!

В зависимости от характеристик воды, мы рекомендуем периодическое удаление накипи с внутренней поверхности теплообменника.

Внимание!

Для очистки теплообменника категорически запрещается использовать проволочные щетки или иные щетки с такой же высокой жесткостью. Повреждения ведут к преждевременному износу устройства.

Указание!

В процессе очистки возможно незначительное удаления слоя покрытия. Они не вызывают нарушения работы теплообменника.

Указание!

При установке горелки следует выровнять её по центру шахты теплообменника.

- Установите на место вначале теплообменник, а затем горелку.

Восстановление повреждений покрытия теплообменника

Небольшие повреждения покрытия теплообменника можно без труда устранить с использованием специального средства в аэрозольной упаковке Supral-Stift (зап. часть № 990 310). Место повреждения должно быть сухим, без отложений и жirosодержащих остатков.

- Перед употреблением баллончик Supral-Stift следует сильно встряхнуть, а затем нанести равномерный тонкий слой на место повреждения.

Указание!

Покрытие высыхает на воздухе и не требует никакой дополнительной обработки. Эксплуатация устройства возможна непосредственно после высыхания нанесенного покрытия.

7.4 Контроль водяного блока

Следует периодически разбирать и проверять состояние водяного блока на предмет его загрязнения.

- При появлении отложений на штифте тарелки мембранны или при неплотностях сальника: используйте соответствующий ремкомплект.

7.5 Контроль датчика опрокидывания тяги

Газовые проточные водонагреватели оснащены датчиком опрокидывания тяги. При возникающем в результате неисправности или временного сбоя в дымоходе выходе продуктов сгорания в помещение по сигналу этого датчика подача газа в устройство прекращается.

После проведения осмотров и работ по техническому обслуживанию необходимо проверить работу датчика опрокидывания тяги. Мы рекомендуем использовать предлагаемый фирмой Vaillant веер, который можно заказать как запасную часть (№ 990 301). Обращение с ним описано во входящем в объем поставки руководстве по эксплуатации. При этом соблюдайте следующий порядок действий:

- Перекройте дымоход.




Рис. 7.9 Настройка максимальной температуры и мощности

- Поверните терморегулятор (1) вправо в положение максимальной температуры.
- Поверните регулятор мощности (10) влево в положение максимальной мощности.
- Откройте один из кранов горячей воды. В течение максимум 2 минут датчик опрокидывания тяги должен прервать подачу газа и отключить устройство. Вы можете снова включить устройство после охлаждения датчика опрокидывания тяги (не ранее, чем через 15 минут).




Рис. 7.10 Разблокировка

Вы можете разблокировать устройство следующим образом:

- закрыть и снова открыть водяной кран, не нажимая главный выключатель (5), либо
- оставить водяной кран открытым и выключить и снова включить устройство путем двухразового нажатия главного выключателя (5).

Если датчик опрокидывания тяги не прерывает подачу газа в течение указанного времени:

- Сообщите о случившемся в гарантийно-консультационную службу.
- Выключите устройство.

7.6 Пробная эксплуатация и повторный ввод в эксплуатацию

После проведения осмотров и работ по техническому обслуживанию необходимо проверить работу устройства.

- Включите устройство.
- Проверьте полную герметичность устройства (газо- и водопровода) и, при необходимости, устранит неплотности.
- Убедитесь в стабильности и регулярности розжига и образования пламени на главной горелке.
- Проверьте правильность настройки и функционирования всех контрольных и регулирующих устройств.
- Удостоверьтесь в нормальном отводе продуктов сгорания на предохранителе тяги (например, с помощью холодного зеркала).

Указание!

Учтите, что при проверке тока ионизации измерительные кабели и зажимы должны быть чистыми и не должны быть смазаны мыльным раствором (аэрозольным течеискателем).

7.7 Запасные части

Для длительного обеспечения всех функций устройства Vaillant и для того, чтобы не изменять оригинальное серийное состояние, при работах по техническому обслуживанию и уходу разрешается использовать только оригинальные запасные части Vaillant.

Перечень запасных частей содержится в каталоге запасных частей Vaillant для соответствующего оборудования.

Информацию можно получить в местных представительствах фирмы Vaillant.

8 Устранение неисправностей

Приведенные ниже неисправности разрешается устранять только квалифицированному специалисту.

- Для ремонтных работ используйте только оригинальные запасные части.
- Убедитесь в правильном монтаже детали, а также в соблюдении их первоначального положения и направления.



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

В случае повреждения датчика опрокидывания тяги и частично или полностью засоренной трубы дымохода при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Схема блокирующего отключения устройства может быть на время выведена из работы с целью устранения неисправностей.

- После окончания устранения любой неисправности проверяйте, функционирует ли схема блокирующего отключения устройства.

8 Устранение неисправностей

9 Сервисная служба

Неисправность	Причина	Устранение
Не функционирует, ни один из светодиодов не горит.	Только тип RXI: Разряжены батареи. Только тип GRX: Низкое давление воды.	Только тип RXI: Замените батареи на новые. Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль холодной воды. При необходимости, очистите фильтр в водяном блоке. Если неисправность не удается устраниТЬ, сообщите о случившемся гарантийно-консультационной службе.
Только тип RXI: Мигает желтый светодиод. Нестабильность розжига.	Только тип RXI: Почти разряжены батареи.	Только тип RXI: Замените батареи на новые.
Устройство не включается, мигает красный светодиод.	Прервана подача газа. Воздух в трубопроводе подачи газа. Только тип GRX: Низкое давление воды. Неисправность запального устройства. Неисправен серводвигатель.	Восстановите подачу газа. При использовании сжиженного газа: При необходимости, замените пустой газовый баллон полным. Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль на газопроводе. Несколько раз откройте и закройте водяной кран, что удалить воздух из трубопровода подачи газа. Проверьте кабельное соединение к штекерному контакту. Замените электроды. Замените сервоклапан. Если неисправность не удается устраниТЬ, сообщите о случившемся гарантийно-консультационной службе.
Во время работы мигает красный светодиод.	Только тип GRX: Низкое давление воды. Прервана подача газа. Воздух в трубопроводе подачи газа. Слишком низкий ток ионизации. Неисправен детектор пламени.	Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль холодной воды. При необходимости, очистите сило в линии подачи холодной воды. Восстановите подачу газа. При использовании сжиженного газа: При необходимости, замените пустой газовый баллон полным. Несколько раз откройте и закройте водяной кран, что удалить воздух из трубопровода подачи газа. Проверьте ток ионизации. Проверьте кабельное соединение. При необходимости, замените ионизационный электрод. Если неисправность не удается устраниТЬ, сообщите о случившемся гарантийно-консультационной службе.

Табл. 8.1 Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство выходит из работы	Только тип RXI: Почти разряжены батареи. Только тип GRX: Низкое давление воды. Возможно, неверный монтаж газоотводного трубопровода. (Слишком короткая трубы дымохода.) Труба дымохода частично забита. Неисправен тепловой предохранитель или датчик опрокидывания тяги. Обры кабеля или короткое замыкание в кабеле теплового предохранителя и датчика опрокидывания тяги.	Только тип RXI: Замените батареи на новые. Проверьте правильность монтажа газоотводного трубопровода в отношении соблюдения минимальной длины трубы. Восстановите свободный проход газоотводного трубопровода. Замените тепловой предохранитель и/или датчик опрокидывания тяги, включая их кабеля. Если неисправность не удается устраниТЬ, сообщите о случившемся гарантийно-консультационной службе.

Табл. 8.1 Устранение неисправностей

9 Сервисная служба

Россия

Гарантийное и сервисное обслуживание

Актуальную информацию по организациям, осуществляющим гарантийное и сервисное обслуживание продукции Vaillant, Вы можете получить по телефону „горячей линии“ и по телефону представительства фирмы Vaillant, указанным на обратной стороне обложки инструкции. Смотрите также информацию на Интернет-сайте.

Республики Беларусь

Информационная телефонная линия по Беларусь

+ 375 17 278 83 46, www.vaillant.by

10 Технические данные

Газовый проточный водонагреватель, тип B11, B11 BS

- Обязательно отметьте тип установленного устройства и установленный вид газа в приведенной ниже таблице и в паспорте изделия Vaillant в соответствии с табл. 10.2 «Параметры настройки в зависимости от вида газа».

Характеристика	Единица измерения	MAG OE 14-0/0 RXI	MAG OE 14-0/0 GRX
Категория газа		II _{2H3B/P}	II _{2HB/P}
Расход горячей воды при положении терморегулятора «горячая»	л/мин	2,8 - 7,0	2,8 - 7,0
положении терморегулятора «теплая»	л/мин	5,9 - 14	5,9 - 14
Максимальная тепловая нагрузка (Q_{\max}) (по теплоте сгорания H_i ¹⁾	кВт	28,1	28,1
Минимальная тепловая нагрузка (Q_{\min})	кВт	12,2	12,2
Максимальная тепловая мощность (P_{\max})	кВт	24,4	24,4
Минимальная тепловая мощность (P_{\min})	кВт	9,8	9,8
Диапазон модуляции	кВт	9,8-24,4	9,8-24,4
Максимально допустимое давление воды $p_{w \max}$	бар	13	13
Минимально допустимое давление воды $p_{w \min}$	бар	0,17	0,4
Температура отходящих газов при максимальной тепловой мощности	°C	165	165
Температура отходящих газов при минимальной тепловой мощности	°C	110	110
Максимальный массовый расход отходящих газов	г/с	18,1	18,1
Минимальный массовый расход отходящих газов	г/с	16,7	16,7
Размеры			
Высота	мм	680	680
Ширина	мм	350	350
Глубина (включая регулятор мощности)	мм	259 (269)	259 (269)
Ø подключения трубы дымохода	мм	130	130
Вес, около	кг	14	14
CE-номер (PIN)		99BP821	99BP821

Табл. 10.1 Технические данные устройства

1) 15 °C, 1013,25 мбар, сухой

Тип установленного устройства (соответствующее отметить)	→		
Параметры настройки	Единица измерения	MAG OE 14-0/0 RXI	MAG OE 14-0/0 GRX
Природный газ G 20			
Расход газа при максимальной тепловой мощности	м ³ /ч	3,0	3,0
Давление газа на входе в устройство p_w	мбар	13	13
Сопло горелки ¹⁾	мм	1,45	1,45
Давление газа в горелке при максимальной тепловой мощности	мбар	4,5	4,5
Сжиженный газ G 30			
Расход газа при максимальной тепловой мощности	м ³ /ч	2,2	2,2
Давление газа на входе в устройство p_w	мбар	30	30
Сопло горелки ¹⁾	мм	0,76	0,76
Давление газа в горелке при максимальной тепловой мощности	мбар	21,1	21,1

Табл. 10.2 Параметры настройки в зависимости от вида газа

1) Маркировка сопла соответствует диаметру отверстия, умноженному на 100.

